



RAUTOOL K10/K12/K14

INSTRUKCJA OBSŁUGI 850655 PL

RAUTOOL K10/K12/K14

SPIS TREŚCI

Wskazówki bezpieczeństwa	str. 3
Program dostawy	str. 4
Przebieg montażu	str. 5

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



Uwaga!

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z przepisami BHP oraz zasadami eksploatacji narzędzia.



Należy przestrzegać wskazówek podczas używania narzędzia i zachować wskazówki bezpieczeństwa do wglądu przy narzędziu. Dodatkowo, oprócz niniejszej instrukcji obsługi, należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ustawowych i innych wiążących regulacji dotyczących zapobiegania i ochrony przed wypadkami.

1. Narzędzie jest przeznaczone tylko do wykonywania połączeń typu tuleja zaciskowa REHAU, o wymiarach podanych na narzędziu (np. 10,1 x 1,1, 12 x 2,0 lub 14 x 1,5). Proszę nie stosować narzędzia do innych celów lub innych wymiarów połączeń.
2. Narzędzie należy stosować tylko z oryginalnymi częściami i osprzętem REHAU.
3. Prace naprawcze należy zlecać tylko osobom autoryzowanym przez REHAU. Nie ponosimy odpowiedzialności za prace wykonane przez obcy personel.
4. Proszę stosować narzędzie zawsze przy użyciu obu rąk.
5. W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i usunąć z niego niepotrzebne przedmioty. Należy również zapewnić dostateczne oświetlenie.
6. Nie wolno dopuszczać do miejsca pracy osób nieuprawnionych.
7. Należy stosować odpowiedni strój roboczy i nosić okulary ochronne.



Uwaga!

REHAU nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub urazy powstałe w wyniku używania narzędzia bez zachowania zasad bezpieczeństwa, nieprawidłowej konserwacji i nieumiejętnego stosowania systemów i narzędzi. Przy projektowania i montażu proszę posługiwać się aktualną Informacją Techniczną. Obecnie obowiązująca wersja dokumentu jest dostępna w Państwa hurtowni, w biurze Handlowo-Technicznym REHAU oraz jako plik do ściągnięcia ze strony internetowej www.rehau.pl.

RAUTOOL K10/K12/K14

PROGRAM DOSTAWY



RAUTOOL K10/K12/K14

- Narzędzie podstawowe K10/K12/K14
- Nożyce do rur 25
- Skrzynka na narzędzia
- Instrukcja obsługi

RAUTOOL K10/K12/K14

PRZEBIEG MONTAŻU



1. Przy pomocy nożyc należy dociąć rurę prostopadle na żądany wymiar.



2. Ustawić narzędzie w pozycji wyjściowej. W tym celu otworzyć maksymalnie ruchomą dźwignię (> 150 °).



3. Wsunąć kształtkę w rurę.



4. Poprzez tulejkę zaciskową wsunąć rurę do oporu w narzędzie.



Uwaga!

Trzymać dłonie w bezpiecznym odstępnie od narzędzia.
Nie wolno używać pił itp.



Uwaga!

Wewnętrzna sfazowana krawędź rury musi być wprowadzona do narzędzia jako pierwsza.



5. Zaciśnąć dźwignię i przytrzymać w tej pozycji około 5 sekund.



6. Ustawić narzędzie w pozycji wyjściowej i wyjąć skielichowaną rurę (maksymalnie otworzyć ruchomą dźwignię).



7. Kształtkę wcisnąć do oporu w rurę. Po chwili kształtka tkwi w rurze na stałe (pamięć kształtu).



8. Narzędzie ustawić odpowiednio na montowanym połączeniu.



9. Zaciśnąć dźwignię w sposób ciągły, bez przerywania i zaprasowywać tuleję zaciskową aż do kołnierza kształtki.



Uwaga!

Zanim zadziała w pełni efekt pamięci kształtu, kształtka może wypaść z rury! Należy uważać na prawidłowe ułożenie kształtki.



Uwaga!

Nie skrzywiać! Głowice widtowe muszą być umieszczone w pierścieniach oporowych kształtki i tulei.

Niniejszy dokument jest chroniony przez prawo autorskie. Wynikające z tego prawa, w szczególności prawo do tłumaczenia, przedruku, pobierania rysunków, przesyłania drogą radiową, powielania na drodze fotomechanicznej lub podobnej, a także zapisywanie danych w formie elektronicznej, są zastrzeżone.

Jeżeli przewidziany jest inny cel zastosowania, nie opisany w niniejszej Instrukcji Obsługi, Użytkownik musi porozumieć się z firmą REHAU i przed użyciem uzyskać jej pisemną zgodę. Jeżeli zostanie to pominięte, dane zastosowanie leży wyłącznie w zakresie odpowiedzialności Użytkownika. Zastosowanie i użycie produktu są w takim przypadku poza naszymi możliwościami kontroli. Przypadku rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności, jest ona w każdym przypadku ograniczona do wartości dostarczonego przez nas i stosowanego przez Państwa towaru.

Roszczenia gwarancyjne są nieważne w przypadku zastosowań, które nie zostały opisane w Informacji Technicznej.

Biura Handlowo-Techniczne REHAU

Gdynia: 81-547 Gdynia - ul. Popiela 26 - tel. 0-58 66 85 960 - fax 0-58 66 85 961 - gdynia@rehau.com **Gliwice:** 44-109 Gliwice - ul. Jana Gutenberga 24 - tel. 0-32 77 55 100 - fax 0-32 77 55 101 - gliwice@rehau.com **Poznań:** 62-081 Przeźmierowo k. Poznania - Baranowo, ul. Poznańska 1 A - tel. 0-61 84 98 400 - fax 0-61 84 98 401 - poznan@rehau.com **Warszawa:** 03-176 Warszawa - ul. Fleminga 2 A - tel. 0-22 51 97 300 - fax 0-22 51 97 301 - warszawa@rehau.com
REHAU Sp. z o.o. - NIP 781-00-16-806 - Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS 000049439 - Kapitał zakładowy: 46 500 000,00 zł