

# APLICACIÓN DE CANTOS DE PVC

## CANTOS DE PVC DE 0.45 mm A 1 mm



1.- Aplicar una capa de adhesivo de contacto en forma pareja una capa de adhesivo de contacto en la cara interior del canto que se aplicará. Dejar secar.



2.- Distribuir en forma pareja una capa de adhesivo de contacto en la cara interior del canto que se aplicará.



3.- Aguardar el tiempo recomendado por el fabricante de adhesivo para unir el canto a la placa.



4.- Presionar el canto para lograr mayor adherencia. Puede utilizarse, en este punto, una espátula de madera o PVC para no dañar la superficie del canto.



5.- Realizar el retestado. Puede utilizar un retestador manual, una trincheta o una sierra.



6.- Proceder al refilado utilizando un refilador manual.



7.- Para limpiar el exceso de adhesivo se recomienda la utilización de un paño de algodón con thinner o aguarrás.



8.- Terminación final con papel de lija muy fino. La posición debe ser siempre en diagonal para evitar dañar el canto o la placa.



## CANTOS DE PVC DE 2 mm



1.- Aplicar una capa de adhesivo de contacto en forma pareja una capa de adhesivo de contacto en la cara interior del canto que se aplicará. Dejar secar.



2.- Distribuir en forma pareja una capa de adhesivo de contacto en la cara interior del canto que se aplicará.



3.- Aguardar el tiempo recomendado por el fabricante de adhesivo para unir el canto a la placa.



4.- Presionar el canto para lograr mayor adherencia. Puede utilizarse, en este punto, una espátula de madera o PVC para no dañar la superficie del canto.



5.- Utilizar una trincheta o sierra para realizar el retestado.



6.- Proceder al corte quebrando el canto.



7.- Para refilar el canto, utilizar la herramienta manual CUTTER SET de REHAU o un cepillo de carpintero.



8.- Para lograr una terminación óptima con radios perfectos, es necesario utilizar el refilador manual CUTTER SET de REHAU o un tupí.



9.- Para limpiar el exceso de adhesivo se recomienda la utilización de un paño de algodón con thinner o aguarrás.



Rápido y fácil

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN MANUAL

Cantos de PVC y melamínicos



## LISTADO DE EQUIVALENCIAS

Diseños SADEPAN - Línea Placere	Nº REHAU
Acero 530 *	8339
Cilegio Eshedra DR1 *	734L
Cilegio Europeo 563	6250
Cilegio Ottawa 168 *	8349
Coco Bolo 5P7 *	752L
Faggio 498	086L
Faggio 896	4759
Melo 129	112L
Noce Farnese A55 *	733L
Noce Guarnieri 165 *	8338
Rovere 837 *	7815
Rovere Foscarì A74 *	728L
Rovere Foscarì A78 *	727L
Rovere Foscarì A98	731L
Rovere Foscarì AE3 *	753L
Teak 12D	732L

\* Se fabrican sólo a pedido

Diseños SADEPAN - Línea Semplice	Nº REHAU
Blanco 780	11474
Grigio 251	631
Grigio Grafito 068 *	68099
Negro 348	601
Panna 449 *	13461

\* Se fabrican sólo a pedido

Diseños SADEPAN - Línea Sensazioni	Nº REHAU
Cilegio AN5	357s
Noce Antico 009	239s
Rigoletto D9M	358s
Rovere Chiaro 021	356s
Zebrano D1F	359s

Diseños SADEPAN - Línea Potenza	Nº REHAU
Atakama TM4	980S
Larice Scuro D14	746S
Olmo Fidia T91	031S
Orinoco 016	697L
Walnut WM7	399S

Diseños MASISA - Línea Clásica	Nº REHAU
Cedro	6186
Cerejeira	6230
Enchapado Cerejeira *	614s
Enchapado Cerejeira Fior *	721L
Guindo	8502
Haya	6196
Roble Inglés	013s
Roble Moro	276s
Teka	093s
Wengue	9838

\* Hasta agotar stock

Diseños MASISA - Línea Colores	Nº REHAU
Blanco	11474
Almendra	14873
Aluminio	5516
Arcilla	69542
Ceniza	631
Grafito	63050
Gris Humo	68117
Negro	601
Rojo	74556

Diseños MASISA - Línea Esencia	Nº REHAU
Enchapado Roble Americano	048s
Enchapado Roble Blanco	074s
Enchapado Wengue	615s
Enigma	915s
Fresno Abedul	125s
Fresno Negro	515s
Nogal Habano	981s
Roble Natural	980s
Teca Limo	746s

Diseños MASISA - Línea Lacas	Nº REHAU
Blanco Laca	74196
Azul Acero	63027
Cañac	914s
Esmeralda	154034
Mango	74614
Verde Oliva	74839
Vison	74557

Diseños CUYOPLACAS	Nº REHAU
Arena	14873
Blanco	11474
Haya	4759
Nogal	6154
Roble	6155

Diseños MASISA - Línea Materia	Nº REHAU
Concreto Metropolitan	841s
Lino	316s
Nebraska	897s
Tweed	758s

Diseños MASISA - Línea Touch Tx 114	Nº REHAU
Kenia - Tx 114	760s
Laricina - Tx 114	361s
Málaga Cherry - Tx 114	486s
Olmo Alpino - Tx 114	457s
Roble Moro - Tx 114	276s
Siberia - Tx 114	137s
Teka - Tx 114	093s
Teka Italia - Tx 114	275s
Toledo - Tx 114	759s

Diseños FAPLAC - Línea Maderados	Nº REHAU
Abedul 085	6795
Cedro Natural 064	6797
Cerezo Natural 068	6399
Ébano Negro 016	515s
Haya 063	4713
Maple 073	4851
Peral Natural 059	6400
Roble Español 018	350s
Roble Dakar 031	124s
Tanganica Tabaco 074	088L

Diseños FAPLAC - Línea Unicolores	Nº REHAU
Almendra 180	14873
Azul Lago 170	17898
Blanco 135	11474
Ceniza 105	631
Grafito 107	63050
Gris Humo 108	68117
Negro 303	601

Diseños FAPLAC - Línea Hilados Tx 133	Nº REHAU
Lino Blanco - Tx 133	11474
Lino Chiaro - Tx 133	828s
Lino Negro - Tx 133	601
Lino Terra - Tx 133	445s
Seda Giorno - Tx 133	408s
Seda Noite - Tx 133	407s

Diseños FAPLAC - Línea Joven	Nº REHAU
Amarillo 192	74614
Lila 190	74615
Verde 191	69555

Diseños FAPLAC - Línea Metallic	Nº REHAU
Aluminio 202 *	5516 / 094L
Cobre 206	512s
Litio 205	511s
Titanio 207	513s

\* Aluminio 094L para canto fino, 5516 para canto grueso

## VRUTEX



### PEGADORA MANUAL DE CANTOS

Permite el pegado de piezas circulares o con formas, cubriendo las necesidades más elementales de un pegado de cantos melamínicos o de PVC totalmente asistido y automático.

Artículo REHAU	Descripción
222146.001	Pegadora manual de cantos melamínicos y PVC preencolados hasta 1 mm - AG98F
226753.001	Pegadora manual de cantos melamínicos y PVC preencolados hasta 2 mm - AG98R



### REFILADOR DE CANTOS

Permite el perfilado simultáneo, por ambas caras del tablero, limpiamente, y sin necesidad de ningún retoque posterior.

Artículo REHAU	Descripción
222149.001	Refilador manual de cantos hasta 1 mm - AU93
222149.010	Cuchillas repuesto para refilador manual



Artículo REHAU	Descripción
226754.001	Refilador eléctrico para cantos PVC hasta 2 mm - FR256N



### RETESTADOR DE CANTOS

Corta el canto sobrante por ambos extremos del panel. Proporciona un corte limpio y preciso sin dañar la pieza canteada.

Artículo REHAU	Descripción
222154.001	Retestador manual de cantos hasta 1 mm - RC21E