

Apkope

Iekšējā sirēna System plus nav jāapkopj.

Tīrīšana

Korpusu var notīrīt ar samitrinātu kokvilnas audumu. Ūdens iekļūšana sabojā ierīci.

Serviss

Ja iekšējai sirēnas sistēma arī nedarbojas, vai arī jums vajadzīgs atbalsts citu iemeslu dēļ, lūdzu, sazinieties ar savu logu speciālistu vai REHAU klientu atbalsta liniju:

Telefon: 0049 9131/92-5226
vai 0037167622621E-Mail: service.smartguard@rehau.com

Pirms ierīces atgriešanas jums jāsažinās ar mums.

Transports/uzglabāšana

Ar nepareizu transportu un uzglabāšanu produkts var tikt bojāts.

Izvairieties no ierīces bojājumiem.

- Pārīlecieties, ka produkta transportēšanas un uzglabāšanas laikā tiek ievēroti noteikti vides apstākļi.
- Transportēšanai izmantojiet oriģinālu iepakojumu.
- Uzglabājiet produktu tikai sausā un tīrā vidē.
- Veicot transportēšanu un uzglabāšanu, pārīlecieties, ka produkta aizsargāte pret triecieniem



Šo instrukciju neievērošana var izraisīt mantiskus bojājumus un garantijas zaudēšanu.

17

Problēma	Iemesis	Risinājums
Nav signāla (mirgo un pikst)	Nav sprieguma	pārbaudiet spriegumu
Aktivēšana neizdodas mirgo kods	Problēmas ar bezvadu savienojumu, produkta apkārtnē, vide ir mainījusies	Pārbaudiet apkārtni, vai signāla ceļā nav novietoti metāla skapji un citi traucēkļi
	Problēma ar signālu	Pārbaudiet pielietojuma vietu
	REHAU SMART baterija tukša	Bateriju apmainīt REHAU SMART GUARD pēc 2 minūtēm gatavs
REHAU SMART GUARD defekts	REHAU SMART GUARD defekts	REHAU SMART GUARD apmainīt un sistēmu no jauna iestatīt
Signāla darbības zonas ierobežojumi	Metāla priekšmeti vai materiāli ar metāla detaļām starp REHAU SMART GUARD un iekšējo sirēnu sistēmu plus	Skatiet sadaļu TI „REHAU APP vadība”
	Citas ierīces, kas izstaro augstas frekvences signālus (piemēram, audio / video sistēmas, datori), ir tuvumā	QR-Code lp.10 lejuplādei
Citi traucējumi	-	Sazinieties ar REHAU Hotline

18



Ierīce atbilst ES Direktīvai 2011/65 / ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Iekšējās sirēnas sistēmu plus nedrīkst likvidēt kā parastus atkritumus. Iekārtas sirēnas sistēma plus ir reģistrēta elektrisko iekārtu atkritumu reģistrā. Pārstrādes punkti elektroniskajai pārstrādei atvelk iekšējās sirēnas sistēmas elektroniskās sastāvdaļas bez maksas.

Jāievēro vietējie un valsts noteikumi par apglabāšanu.



Iekārtas sirēnas sistēmas konstrukcija atbilst arī attiecīgajiem Eiropas standartiem un direktīvām, tādējādi nodrošinot veselības un drošības pamatprasības. Tas ir dokumentēts ar ražotāja ES atbilstības deklarāciju un ierīces CE marķējumu. Atbilstība ir pārbaudīta, un attiecīgie ES atbilstības deklarācijas dokumenti atrodami pie ražotāja.



19

20

Ciktāl ir paredzēts citāds mērķis, nevis tas, kas norādīts piemērojamajā lietošanas instrukcijā, lietotājam jākonsultējas ar REHAU un jāsaņem REHAU iepriekšēja rakstiska piekrišana. Ja tas tā nav, izmantošana ir pilnībā atbildīga attiecīgajam lietotājam. Lietošana, izmantošana un apstrāde ir ārpus mūsu kontroles šajā gadījumā.

Dokumentu aizsargā autortiesības. Tādējādi tiek noteiktas tiesības, jo īpaši tās, kas paredzētas tulkošanai, atkārtotā drukāšanai, attēlu noņemšanai, radio pārraidei, reprodukcijai ar fotomehānisku vai līdzīgu līdzekļu palīdzību un uzglabāšanai datu apstrādes sistēmās.



Pirms lietošanas pārbaudiet šo lietošanas instrukciju, jo tiešsaistē vienmēr ir pieejama aktuālākā tās versija.

Versija 3 - 01/2019

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32