



**Engineering progress
Enhancing lives**

Cantos sin juntas RAUKANTEX

Información técnica



Cantos sin juntas RAUKANTEX

La individualidad, el diseño, la higiene y la calidad desempeñan un papel decisivo en la fabricación de muebles. Los cantos RAUKANTEX están optimizados para todos los procesos de elaboración y campos de aplicación: no importa si su aplicación es con cola o está libre de cola al 100 %, si se aplican en la cocina, la oficina, la sala de estar, los dormitorios o el baño.

Mediante nuestro programa de cantos en stock REHAU podrá recibir rápidamente el catálogo completo de cantos, también en cantidades pequeñas. Para ampliar información vaya a https://designguide.rehau.com/ES_es/.

Cantos funcionales



RAUKANTEX pro – El perfeccionista

Canto con capa funcional polimérica

Gracias a la capa funcional 100 % polimérica se obtiene una unión perfecta y sin presencia de juntas. Con una fidelidad de color del 100 %. 100 % libres de cola – una calidad industrial comprobada. Materiales: PP, ABS, PMMA, PET

- ■ ■ Resistencia a la humedad
- ■ ■ Resistencia a los rayos ultravioleta
- ■ ■ Adherencia / dureza
- ■ ■ Acabado



Al fundir la capa funcional logra un acabado sin presencia de juntas.

RAUKANTEX plus – La entrada al diseño "junta zero" tecnología

Canto con capa funcional TPU

Una capa funcional de base polimérica y color armonizado en la cara posterior permite realizar elementos sin juntas visibles. 100 % libre de cola. Materiales: PMMA, ABS

- ■ □ Resistencia a la humedad
- ■ □ Resistencia a los rayos ultravioleta
- ■ □ Adherencia / dureza
- ■ □ Acabado



Capa funcional con una junta apenas distinguible

Cantos encolados



RAUKANTEX pure – El clásico

Cantos con imprimación

La cola se aplica fundida sobre el tablero o el canto. Materiales: PP, ABS, PMMA, PET, PVC

Cantos EVA

- □ □ Resistencia a la humedad
- □ □ Resistencia a los rayos ultravioleta
- □ □ Adherencia / dureza
- □ □ Acabado

Colas PUR

- ■ ■ Resistencia a la humedad
- □ □ Resistencia a los rayos ultravioleta
- ■ ■ Adherencia / dureza
- □ □ Acabado



Junta visible dependiendo de la cola elegida

1. Idoneidad

Los cantos sin juntas de RAUKANTEX han sido especialmente desarrollados para la elaboración mediante las máquinas encoladoras de cantos que trabajan con los procesos de láser de diodos o de oxígeno, hot air o NIR (infrarrojo cercano). Para ello los cantos han sido provistos de una capa inferior funcional. Debido a los

diversos parámetros que en la práctica pueden influir (calidad del tablero, maquinaria, etc.) REHAU recomienda realizar ensayos de elaboración antes de emplear los cantos con el cliente final. Consulte los detalles de elaboración en la información técnica del canto correspondiente.

www.rehau.com/ti-raukantex

2. Tres tecnologías para un acabado "sin juntas"



Tecnología láser

En la elaboración con láser es un láser el que activa la capa funcional.



Tecnología hot-air

En el proceso de elaboración mediante aire caliente, la presión del aire caliente funde la capa funcional.



Tecnología NIR

La tecnología del infrarrojo cercano permite la aplicación de la energía calorífica de forma rápida y exacta.

Nombre	RAUKANTEX pro	RAUKANTEX plus	RAUKANTEX pure
Junta invisible	■■■ El color de la capa funcional está en perfecta conjunción con el del canto	■■□ Polímero en colores estándar aplicado sobre la cara posterior	■□□ Solo se puede realizar con cola coloreada
Unión duradera y sin juntas	■■■	■□□	■□□ EVA / PUR
Imprimación para canto	■■■	■■□	■■□ EVA ■■■ PUR
Estabilidad frente a UV	■■■	■■□	■□□ EVA / PUR
Resistencia al calor conforme a canteado AMK	■■■	■■□	■□□ EVA ■■■ PUR
Procesos de elaboración	Un mismo canto para todas las tecnologías	Un mismo canto para todas las tecnologías	Aplicación automática de la cola

■■■ Muy buena ■■■ Buena ■□□ Con limitaciones

3. Indicaciones generales de elaboración

Antes de proceder a su elaboración es preciso aclimatar los cantos a temperatura ambiente normal (> 18 °C). Se recomienda abrir los embalajes. En la práctica, durante la elaboración se recomienda aspirar el aire. Bajo cumplimiento de la normativa alemana para la protección del aire (TA Luft) está permitido expulsar el aire aspirado al entorno; sin embargo se deberán examinar las condiciones y las normativas locales en función de cada caso. En el caso de recirculación del aire es preciso filtrar las partículas de polvo y los componentes gaseosos. En tal caso deberán respetarse las indicaciones del fabricante de la máquina y de los filtros. Si se desea obtener más indicaciones y consejos para la óptima elaboración de los cantos RAUKANTEX es posible consultar las correspondientes instrucciones de elaboración específicas para los materiales de REHAU.

4. Almacenamiento

Los cantos RAUKANTEX pueden almacenarse durante al menos 12 meses si el almacenamiento es el adecuado. En el caso de los cantos de más de 12 meses, en principio es preciso llevar a cabo un ensayo de elaboración antes de proceder a la elaboración en serie.

Condiciones de almacenamiento recomendadas:

- Temperatura ambiente (entre 18 °C y 25 °C)
- Lugar seco
- Limpio
- Mantener alejado de vapores que contengan disolventes
- Protegido de la luz

5. Parámetros de elaboración para la tecnología láser



Para la elaboración de los cantos sin juntas RAUKANTEX (plus y pro) mediante láser de diodos se deberá emplear la energía específica recomendada por REHAU. Esta especificación [J/cm^2] consiste en un valor metrológico (en REHAU la $E_{esp. máx.}$ es = $26 J/cm^2$) que determina la energía requerida para cada superficie en función del color. La especificación está impresa en cada rollo en la etiqueta interior de REHAU y está también disponible, si se precisa, para la preparación de los pasos de trabajo en forma de listas específicas para cliente. Las especificaciones son válidas para las canteadoras lineales. En los centros de mecanizado (piezas moldeadas personalizadas) los cantos se elaboran individualmente (en los equipos de HOMAG e IMA es posible, desde mediados de 2015, emplear las especificaciones de modo análogo a las canteadoras lineales. En caso de emplear un láser de oxígeno es preciso consultar a REHAU los parámetros de potencia requeridos [W] en función del ancho del canto y de la velocidad de avance. No está permitida la elaboración de los cantos RAUKANTEX pro ó plus de PVC por medio de tecnología láser.

6. Parámetros de elaboración mediante aire caliente

Las especificaciones para los ajustes de la maquinaria constituyen recomendaciones para la elaboración en canteadoras lineales en el canteado de tableros de 19 mm y con las velocidades de avance mencionadas. La zona principal de presión se debería ajustar a aprox. 2,5 – 3bar (presión de aprox. 20 – 25kg). En caso de desviación, se deberán ajustar los parámetros de la máquina de acuerdo con el correspondiente fabricante de la máquina o con REHAU.


**HOMAG
RAUKANTEX plus
Next Generation TPU**
Parámetros

	S200/S240 (KDX1100/1200)	S300 (KDX1400)	S-380 (KDX1600)	S-500 (KAX375)	BAZ power edge pro duo
Avance	8 m/min	14 m/min	20 m/min	hasta 25 m/min	controlado por software
Temperatura	450 °C	650 °C	650 °C	650 °C	140 °C
Presión (caudal) KH 23 mm	fije	2 bar (680 NL/min.)	3,5 bar (1040 NL/min.)	2 bar (650 NL/min.)	controlado por software
Presión (caudal) KH 43 mm	fije	3,5 bar (1040 NL/min.)	4 bar (1150 NL/min.) a 16 m/min	4 bar (1300 NL/min.)	controlado por software

**HOMAG
RAUKANTEX pro**
Parametros

	S200/S240 (KDX1100/1200)	S300 (KDX1400)	S-380 (KDX1600)	S-500 (KAX375)	BAZ power edge pro duo
Avance	8 m/min	14 m/min	20 m/min	20 m/min	controlado por software
Temperatura	450 °C	650 °C	650 °C	650 °C	180 °C
Presión (caudal) KH 23 mm	fije	3 bar (900 NL/min.)	4 bar (1150 NL/min.)	2,5 bar (800 NL/min.)	controlado por software
Presión (caudal) KH 43 mm	fije	4,5 bar (1290 NL/min.)	4,5 bar (1290 NL/min.) a 16 m/min	4,5 bar (1550 NL/min.)	controlado por software

BIESSE AirForce

Parámetros	P½ (Akron) hasta 18m/min. pro	plus	P¼ (Stream) hasta 25m/min. pro	plus
Temperatura de la boquilla	480 °C	340 °C	580 °C	370 °C
Cantidad de aire	1100 NL/min.	750 NL/min.	1100 NL/min.	750 NL/min.

HEBROCK airTronic

Parámetros	V_f = 10m/min pro	plus
Temperatura del grupo	450 °C	375 °C
Cantidad de aire	480 NL/min	370 NL/min.

FELDER

Parámetros	V_f = 12m/min pro	plus
Temperatura de la boquilla	320 °C	285 °C
Temperatura convector	610 °C	560 °C
Cantidad de aire	740 NL/min	620 NL/min.

Otros valores sobre solicitud.

SCM

Parámetros	AirFusion (15m/min.) pro	plus	AirFusion+ (30m/min.) pro	plus
Temperatura de la boquilla	580 °C	450 °C	650 °C	490 °C
Cantidad de aire	750 NL/min.	660 NL/min.	1400 NL/min.	980 NL/min.

SCHUGOMA*

Parámetros	Primera generación pro	hasta el 12/2024 plus	Segunda generación pro	desde 01/2025 plus
Temperatura de la boquilla	410 °C	410 °C	420 °C	420 °C
Cantidad de aire	750 NL/min.	600 NL/min.	650 NL/min.	520 NL/min.

*Schugoma moderniza las canteados existentes con el sistema de aire caliente y no fabrica ninguna máquina canteadora.

Para todas las demás fuentes de aire caliente disponibles en el mercado es preciso consultar al fabricante cuáles son los parámetros de ajuste adecuados. La elaboración de los cantos RAUKANTEX pro o plus en PVC es posible también mediante el proceso "hot-air".

Indicaciones generales

Al utilizar RAUKANTEX pro en las versiones OMR y OFL, los rendimientos especificados pueden reducirse en un 10–20 % aproximadamente.

7. Parámetros de elaboración para infrarojo cercano (nir)



La tecnología NIR funciona en el rango de longitud de onda casi como el láser de diodo y se basa en la activación de los absorbedores. Para la configuración individual de los parámetros de elaboración, el fabricante de la máquina pone a disposición una calculadora para cantos. Con la ayuda de esta calculadora es posible calcular los valores de energía específicos recomendados por REHAU [J/cm^2] de los cantos RAUKANTEX (plus y pro) en los valores de rendimiento específicos del grupo [kW].

En caso de no ser posible introducir el valor $E_{esp.}$ serán aplicables los valores orientativos para un avance de 18m/min. y paneles de 19 mm siguientes:

$$13 J/cm^2 = 3,3 kW$$

$$26 J/cm^2 = 6 kW$$

8. Superficie

Uniformidad de la superficie

El elevado aporte energético propio del procedimiento sin juntas en combinación con un tablero aglomerado, puede resultar en una superficie irregular (llamado efecto piel de naranja) del canto RAUKANTEX plus/pro.

Debido al aporte energético a la capa funcional y a la conducción térmica hacia el canto de soporte, la textura del tablero aglomerado puede "telegrafarse" en la superficie del canto, todo ello dependiendo del grosor del canto (< 1,5 mm) y del acabado superficial (es más crítico cuanto más brillante es). En estos casos recomendamos emplear capas funcionales especiales, previa coordinación con el dpto. de Técnica de aplicación de REHAU. La elaboración sobre aglomerado puede tener el efecto llamado "telegrafado", sin embargo la aplicación sobre tableros de MDF debido a la planitud no tiene el efecto.

9. Preguntas más frecuentes

Tecnología láser:

Problema	Posibles causas
1 Juntas abiertas a lo largo del canto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajuste erróneo de la ventana del láser ▪ Ajuste erróneo de la zona de compresión ▪ Angularidad del corte de formato
2 Junta abierta en el ángulo de copiado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El avance del canto y del tablero no están sincronizados entre sí ▪ El saliente del canto es demasiado largo/corto ▪ El inicio/final de la irradiación con el láser es incorrecto
3 Adherencia/resistencia de agarre insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grosor de la capa funcional fuera de la tolerancia ▪ Ajuste incorrecto de la zona de compresión (sobrante, presión) ▪ La especificación de la energía no se ajusta al canto
4 La capa funcional se quema/ fuerte formación de humo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La especificación de la energía no se ajusta al canto ▪ La capa funcional está sucia o incluso falta
5 El canto se atasca en el alimentador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contracción longitudinal o fluctuación de la anchura del canto ▪ Sistema de compresión ajustado demasiado bajo ▪ La presión ejercida por el empujador del almacén (en particular sobre el canto RAUKANTEX plus) es excesiva.
6 El sensor de temperatura apaga la máquina	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajuste erróneo de la ventana del láser ▪ Penetración del láser debido a una coloración insuficiente del canto

Tecnología hot-air:

Problema	Posibles causas
1 Juntas abiertas a lo largo del canto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suministro de aire comprimido insuficiente ▪ Ajuste erróneo de la zona de compresión ▪ Angularidad del corte de formato
2 Junta abierta en el ángulo de copiado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El avance del canto y del tablero no están sincronizados entre sí ▪ El saliente del canto es demasiado largo o corto ▪ El inicio/final de la aplicación de aire caliente es incorrecto
3 Adherencia/resistencia de agarre insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grosor de la capa funcional fuera de la tolerancia ▪ Ajuste erróneo de la zona de compresión ▪ La especificación de la energía no se ajusta al recubrimiento del canto
4 Capa funcional sucia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El ajuste de la temperatura no se ajusta al recubrimiento del canto (especificaciones correctas para RAUKANTEX pro o plus) ▪ Presión de salida excesiva de la boquilla
5 El canto se atasca en el alimentador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contracción longitudinal o fluctuación de la anchura del canto ▪ Sistema de compresión ajustado demasiado bajo ▪ La capa funcional "se pega" al guiado del canto (tirar hacia atrás del canto durante las pausas del trabajo) ▪ La presión ejercida por el empujador del almacén (en particular sobre el canto RAUKANTEX plus) es excesiva.
6 El sensor de presión apaga la máquina	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar el suministro de aire comprimido

Este documento está protegido por derechos de autor. Quedan reservados los derechos que resultan de dicha protección, en especial los de la traducción, de la reimpresión, del desglose de ilustraciones, de las radiodifusiones, de la reproducción por medios fotomecánicos u otros similares así como del archivo en equipos para el tratamiento de datos.

Nuestro asesoramiento verbal y por escrito acerca de las técnicas y condiciones de aplicación de nuestros productos y sistemas se basa en nuestra experiencia, así como en los conocimientos sobre casos típicos o habituales y se proporciona según nuestro leal saber y entender. El uso previsto de los productos REHAU se describe al final de la información técnica que trate del sistema o producto en cuestión. La versión actual correspondiente en cada caso está disponible en www.rehau.com/TI. La aplicación, el

uso y el tratamiento de nuestros productos están absolutamente fuera de nuestro control y, por tanto, son responsabilidad exclusiva del respectivo usuario o cliente. Sin embargo, en caso de producirse cualquier reclamación cubierta por la garantía, ésta se regirá exclusivamente por nuestras condiciones generales de venta, que pueden consultarse en www.rehau.com/conditions, siempre y cuando no se haya llegado a otro acuerdo por escrito con REHAU. Esto también se aplicará a todas las reclamaciones de garantía con respecto a la calidad constante de nuestros productos de acuerdo con nuestras especificaciones. Salvo modificaciones técnicas.

www.rehau.es

© INDUSTRIAS REHAU, S. A.
Miquel Servet, 25
08850 Gavà (Barcelona)

M01675 ES 01.2025