



# RAUAQUA TRINKWASSERSCHLÄUCHE

## TECHNISCHE INFORMATION T22600

---

## Reinigungshinweis Trinkwasserschläuche REHAU RAUAQUA (Stand: 04.07.2007)

Trinkwasserschläuche dürfen ausschließlich für die Zuleitung von Trinkwasser verwendet werden!

- Bei der Montage und Demontage der Schlauchverbindungen, sowie beim Transport, ist darauf zu achten, dass die mit Wasser in Berührung kommenden Teile nicht verschmutzt werden.
- Vor jedem Neuanschluss (Erst- und Wiederinbetriebnahme) müssen Schlauch, Anschlussysteme, Dichtungen und Armaturen auf Verschmutzung und Beschädigung kontrolliert werden.
- Es ist in jedem Fall mechanische Reinigung mittels Durch- und Abspülen durchzuführen; gegebenenfalls Reinigung mit chemischen oder physikalischen Hilfsmitteln und erforderlichenfalls Desinfektion.
- Als Grundlage kann das Arbeitsblatt des DVGW W319 herangezogen werden.

### 1. Mechanische Reinigung

Schlaucharmaturen und Dichtungen vor der Montage gründlich säubern und mit klarem Trinkwasser abspülen; den Schlauch mit Trinkwasser (max. Wassertemperatur 60 °C) mindestens 5 min intensiv durchspülen.

### 2. Chemische Reinigung

Diese sollte nur bei extremen Verschmutzungen angewandt werden oder wenn der Schlauch länger nicht im Einsatz war. Hierzu können handelsübliche Reinigungsmittel, mit den vom Reinigungsmittelhersteller angegebenen Reinigungskonzentrationen und -bedingungen verwendet werden.

**Wichtig! Nach jeder chemischen Reinigung muss eine mechanische Reinigung erfolgen, als Grundlage kann das Arbeitsblatt des DVGW W319 herangezogen werden.**

Selbstverständlich ist der RAUAQUA Schlauch auch gegenüber den Desinfektionsmitteln nach Arbeitsblatt DVGW W291 beständig; die entsprechenden Anwendungs- und Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruht auf Erfahrung und erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und unterschiedliche Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus unseren Angaben aus. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich das REHAU Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck eignet. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter [www.rehau.de/LZB](http://www.rehau.de/LZB). Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

#### REHAU NIEDERLASSUNGEN

**A: Linz:** 4050 Traun, Tel.: +43 7229 73658, [linz@rehau.com](mailto:linz@rehau.com) **Wien:** 2353 Guntramsdorf, Tel.: +43 2236 24684, [wien@rehau.com](mailto:wien@rehau.com) **D: Berlin:** 10243 Berlin, Tel.: +49 30 66766-0, [berlin@rehau.com](mailto:berlin@rehau.com) **Bielefeld:** 33719 Bielefeld, Tel.: +49 521 20840-0, [bielefeld@rehau.com](mailto:bielefeld@rehau.com) **Bochum:** 44793 Bochum, Tel.: +49 234 68903-0, [bochum@rehau.com](mailto:bochum@rehau.com) **Frankfurt:** 63128 Dietzenbach, Tel.: +49 6074 4090-0, [frankfurt@rehau.com](mailto:frankfurt@rehau.com) **Hamburg:** 22113 Hamburg, Tel.: +49 40 733402-0, [hamburg@rehau.com](mailto:hamburg@rehau.com) **Hannover:** 30916 Isernhagen, Tel.: +49 5136 891-0, [hannover@rehau.com](mailto:hannover@rehau.com) **Leipzig:** 04827 Gerichshain, Tel.: +49 34292 82-0, [leipzig@rehau.com](mailto:leipzig@rehau.com) **München:** 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Tel.: +49 8102 86-0, [muenchen@rehau.com](mailto:muenchen@rehau.com) **Nürnberg:** 91058 Erlangen/Eltersdorf, Tel.: +49 9131 93408-0, [nuernberg@rehau.com](mailto:nuernberg@rehau.com) **Stuttgart:** 71272 Renningen, Tel.: +49 7159 16 01-0, [stuttgart@rehau.com](mailto:stuttgart@rehau.com)